


IAG 21-230 (8792008)

extol[®]
INDUSTRIAL



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Outer flange	Vnější příruba	1	
2	Disc	Brusný kotouč	1	
3	Inner flange	Vnitřní příruba	1	
4	Protect guard	Ochranný kryt	1	
5	Screw M6x18	Šroub M6x18	1	
6	Nut M6	Matice M6	1	
7	Dust cover	Kryt proti prachu	1	8792008-7
8	Screw M5x16	Šroub M5x16	4	
9	Spring washer 5	Pružná podložka 5	4	
10	Flat washer 5	Podložka 5	8	
11	Front cover	Uzávěr převodové skříně	1	8792008-11
12	Paper ring	Papírové těsnění	1	8792008-12
13	Bearing 6203 2Z	Ložisko 6203 2Z	1	
14	Bearing cover	Krytka ložiska	1	
15	Spring washer 4	Pružná podložka 4	7	
16	Pan screw M4x10	Šroub M4x10	7	
17	Key 4x16	Klínek 4x16	1	8792008-17
18	Spindle	Hřídel	1	8792008-18
19	Wheel gear	Převodové kolo	1	8792008-19
20	Circlip 17	Pojistný kroužek 17	1	8792008-20
21	Bearing 609 2Z	Ložisko 609 2Z	1	
22	Anti vibration pin 5x7,5	Anti vibrační čep 5x7,5	1	
23	Side handle	Boční rukojeť	1	
24	Tapping screw ST4,8x35	Šroub ST4,8x35	4	8792008-24
25	Gear box	Převodová skříň	1	8792008-25
26	Spindle lock	Čep aretace hřídele	1	8792008-26
27	Lock spring	Pružina aretačního čepu	1	8792008-27
28	Circlip 9	Pojistný kroužek 9	1	8792008-28
29	Anti dust cap	Protiprachová krytka	1	8792008-29
30	Nut M8	Matice M8	1	8792008-30
31	Pinion gear	Pastorek	1	8792008-31
32	Bearing 6301 2Z	Ložisko 6301 2Z	1	
33	Bearing cover	Krytka ložiska	1	
34	Rotor	Rotor	1	8792008-34
35	Anti dust ring	Anti prachový prstenec	1	
36	Bearing 6200 2Z	Ložisko 6200 2Z	1	
37	Bearing sleeve	Pouzdro ložiska	1	8792008-37
38	Tapping screw ST4,8x70	Šroub ST4,8x70	2	
39	Wind guard	Protiprachový kryt	1	8792008-39
40	Stator	Stator	1	8792008-40
41	Housing	Šasi	1	8792008-41
42	Brush cover	Krytka uhlíkového kartáče	2	8792008-42
43	Carbon brush	Uhlíkový kartáč	2	8792008-43
44	Brush holder	Držák uhlíkového kartáče	2	8792008-44
45	Electric ring	Vodivý kroužek	2	
46	Left rear cover	Levá polovina rukojeti	1	
47	Screw M5x8	Šroub M5x8	2	
48	Soft start	Elektronika pozvolného rozběhu motoru	1	8792008-48
49	Capacitor	Kondenzátor	1	
50	Tapping screw ST4,2x50	Šroub ST4,2x50	2	
51	Right rear cover	Pravá polovina rukojeti	1	
52	Tapping screw ST4,2x14	Šroub ST4,2x14	5	
53	Switch	Spínač	1	8792008-53
54	Cable clamp	Svorka kabelu	1	

55	Cable protector	Chráníč kabelu	1	
56	Cable and plug	Kabel se zástrčkou	1	
57	Spanner	Klíč	1	